



Ovladač Sonoff RF 4 tlačítka

Návod k použití (revize 1.0)

www.chytrobot.cz


Ovládání pomocí 433MHz dálkových ovladačů



U zařízení zvolte přidat ovladač a vyberte typ ovladače (počet tlačítek). Zařízení přejde do režimu učení (ozve se pípnutí). Nyní můžete na ovladači stisknout nově učené tlačítko, jeho zaznamenání je ohlášeno dvojitým pípnutím.

Lze využít až 64 433MHz kódů (tlačítek).

Upozornění: Neinstalujte na kovové povrchy. Může dojít k ovlivnění bezdrátové komunikace.



Více informací o zpětném odběru spotřebičů naleznete například na našich stránkách <http://www.chyrobot.cz>.