






Zigbee řídicí jednotka s 2K kamerou Aqara Camera Hub G3

Návod k použití (revize 1.0)

www.chyrobot.cz

Informace o produktu



Funkce

Aqara Camera Hub G3 - kamera s integrovaným Zigbee hubem, která navíc nabízí velký počet šikovných funkcí. Automatizaci domácnosti dotáhněte k dokonalosti díky AI rozpoznávání obličejů a detekci gest. Zigbee hub zvládne až 128 zařízení a jejich ovládání je možné si usnadnit i díky využití IR ovládání.

Kamera má nejen vysoké rozlišení (2K, 2304x1296 pixelů), ale je navíc i otočná a umí se i naklánět, díky tomu pokryje opravdu dokonale celou oblast (360°). Pokročilá konfigurace senzorů pak umožní automatické natočení do směru, kde byl zaznamenán pohyb.


Zároveň se nemusíte bát o soukromí, kamera má hardwarovou krytku (snadno rozšiřitelnou v podobě ospalé tváře), která se dokáže sama aktivovat i při rozeznání člena rodiny. V noci kamera neruší nepříjemným rozsvěcením viditelných LED a využívá infračervené neviditelné světlo (940 nm). Pokud potřebujete obraz sledovat na velkém displeji, potěší vás i integrované USB-C s podporou video výstupu.

Instrukce k používání

1. Stáhněte si aplikaci Aqara Home a nainstalujte si v domácnosti Aqara Hub.



2. Aktivujte zařízení – připojte napájení



Pokud nezačne LED blikat žlutě, proveďte tovární nastavení (10x rychle stiskněte tlačítko).

3. Otevřete aplikaci, klepněte na „Home“ a pak na „+“ v pravém horním rohu pro přidání nového zařízení (Add Device (Accessory) page). Vyberte Camera Hub G3.
4. Pokračujte dle pokynů aplikace. Pokud přidání proběhne v pořádku, LED změní barvu na modrou.

Název Wi-Fi nesmí obsahovat nepodporované znaky – například @, #, %, -, € a další.

Pokud kamera nerozpozná QR kód na mobilním telefonu, ujistěte se, že telefon má dostatečně velkou obrazovku (>4.7“) a že se na obrazovce telefonu neodrží jiný světelný zdroj. Zvyšte podsvícení displeje telefonu na maximum.

V případě problémů ověřte, že je v místě instalace dostatečně silný signál Wi-Fi a že není aktivní některá z funkcí znemožňující prohledávání sítě a přidávání nových zařízení na routeru.

Přidání příslušenství

Otevřete aplikaci Aqara Home a postupujte dle pokynů – postup pro přidání jednotlivých zařízení najdete v našich návodech u jednotlivých produktů. Zvolte „+“ v pravém horním rohu a na stránce vyberte přidávané zařízení.

Nouzová zpráva


Stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin, dojde k odeslání upozornění.

Reset


Tovární nastavení obnovíte, pokud 10x rychle stisknete tlačítko.

Možnosti instalace/umístění

1. Umístění volně na stole (případně jiném vhodném povrchu).



2. Umístění pomocí držáku na zeď pomocí ¼" závitového šroubu.



Popis LED indikátoru

| Stav LED | Popis stavu |
|----------------------------|--|
| LED svítí žlutě | Kamera se spouští. |
| LED bliká žlutě | Kamera čeká na připojení do sítě. |
| LED bliká modře | Kamera se připojuje k síti. |
| LED svítí modře | Kamera je připojena a pracuje bez potíží. |
| LED svítí červeně | Probíhá přenos videa (Live video). |
| LED svítí bíle | Žádná síť nenalezena/nepřipojeno po dobu 10 minut od startu zařízení. |
| LED svítí nachově (purple) | Je povoleno přidání příslušenství. |
| LED bliká pomalu žlutě | Probíhá upgrade firmware. |
| LED je vypnutá | LED je vypnutá v aplikaci. Zařízení je uspané. Zařízení není připojeno k napájení. |

Specifikace

| | |
|--------------------|---|
| Model | CH-H03 |
| Napájení (baterie) | 5V/2A (USB-C), 10W MAX |
| Pracovní teplota | -10 až +40 °C |
| Pracovní vlhkost | 0-95 %, nekondenzující |
| Typ připojení | ZigBee 3.0, ≤13dBm Wi-Fi 2.4/5 GHz, ≤20dBm |
| Rozměry | 123.4x85.1x67.8 mm |
| Video | H.264 2K (2304x1296 pixelů) |
| Zorné pole | 110° pozorovací úhel otočná 340° horizontálně náklon 45° vertikálně (30° nahoru, 15° dolů) |
| Úložiště | microUSB, maximálně 128GB minimálně Class4 |

Upozornění

- Tento produkt není hračka, měl by být mimo dosah dětí.
- Tento produkt je určen pro vnitřní použití, nevystavujte ho povětrnostním vlivům ani kondenzující vodě.
- Nevystavujte produkt vysokým teplotám, neumísťujte ho u zdrojů vytápění a jiných zdrojů tepla.
- Neopravujte produkt svépomocí, využijte služeb kvalifikované osoby.
- Tento produkt je určen pro domácí použití, výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené jeho nevhodným použitím.

Běžné problémy (FAQ)


Otázka:

Proč u zařízení dochází opakovaně k nemožnosti ho připojit?

Odpověď

Prosím k řešení problému použijte následující postup:

- Zkontrolujte připojení k síti.
- Zkontrolujte, zda heslo k Wi-Fi neobsahuje nepovolené znaky.
- Zkontrolujte, zda router neblokuje zařízení.



Více informací o zpětném odběru spotřebičů naleznete například na našich stránkách <http://www.chyrobot.cz>.