



User Manual

English 1

Deutsch 11

Español 22

Lingua italiana 33

Français 44

English

■ **Safety Information**

- It is recommended that this device is used indoors in a dry location only.
- The device shall be used within its rated power included in the product specifications on the package.
- Make sure the device is fully plugged in and kept out of reach of children for safety concern.

■ **Package Contents**

- 1 x Smart Plug
- 1 x User Manual

■ LED and Button Rules



① Power Button

Press the button to turn the smart plug ON or OFF.

To factory reset the smart plug, press and hold the button for 5 seconds until the LED flashes between amber and green.

② Status LED

Solid amber: Initializing/ Firmware upgrading

Rapidly flashing green:

Wi-Fi connecting

Slowly alternating between amber and green: Ready to pair

Solid green: Connected to home

Wi-Fi/ Successfully paired

Solid red: No internet connection



OFF: Your receptacle is not powered on/
The smart plug is not turned on.

■ **Installation Guide**

1. Make sure your smart device is covered by strong Wi-Fi signal.
2. Download the Meross app. (P4)
3. Launch the Meross app and log in to your account, or if you are a new user, tap **Sign up** to create a new account.

4. Tap the “+” icon to select the type of smart device you want to add, then you can just follow the setup wizard to finish configuration. (P5)
5. Relocation of the smart device does not require additional operations provided that it is on the same network with strong Wi-Fi signal.





■ **Link to Google Assistant or Amazon Alexa**

Set up the device in the Meross app first, then link it to voice assistants.

Link to Amazon Alexa

Go to **Account-> Amazon Alexa** and allow Meross to link with Alexa.

Link to Google Assistant

Go to **Account-> Google Assistant** and follow the step-by-step instructions to complete the linking process.

■ **FAQ**

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a

non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

1. What devices can I control with Meross smart plug?

You can control lights, fans, humidifiers, portable heaters, and other small appliances that are in conformity with the specifications of the smart plug, i.e. up to 13A/16A/10A/16A output for UK/EU/AU&US/FR appliances, respectively.

2. What should I do when the LED turns solid red?

You can troubleshoot the following:

- Check if your home Wi-Fi is working properly.

- Make sure that you have disabled access control in your router and that the smart plug is not blocked by the router's firmware.
- Factory reset your Meross smart plug and try to add it again.

Learn more at <https://www.meross.com/support/faqs>.

■ **Warranty**

Meross products are covered by a 24-month limited warranty from the date of purchase. Please visit <https://www.meross.com/support/warranty> for detailed warranty policy and product registration.

■ Disclaimer

1. The function of this smart device is tested under a typical circumstance described in our specifications. Meross does NOT guarantee that the smart device shall perform exactly the same as described under all circumstances.
2. By using third-party services including but not limited to Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit and SmartThings, customers acknowledge that Meross shall not be held liable in any way for the data and private information collected by such parties.

Meross's total liability is limited to what is expressly covered in its Privacy Policy.

3. Damages arising from ignorance of the SAFETY INFORMATION shall not be covered by Meross aftersales service, nor does Meross take any legal responsibility therefrom.

Customers acknowledge understanding of these articles clearly by reading this manual.

Deutsch

■ Informationen zur Sicherheit

- Es wird empfohlen, dass das Gerät nur drinnen an einer trockenen Stelle verwendet wird.
- Das Gerät darf nur innerhalb der in den Produktspezifikationen auf der Verpackung angegebenen Nennleistung verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät völlig angeschlossen wird und es aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

■ Packungsinhalt

1 x smart steckdose

1 x benutzerhandbuch

■ LED und Taste Regeln



① Power-Taste

Drücken Sie die Taste, um die smarte Steckdose EIN- oder AUS zu schalten.

Um den Smart Plug auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste

für 5 Sekunden gedrückt, bis die LED zwischen Bernsteinfarben und grün blinkt.

② Status LED

Leuchtet Bernsteinfarben: Initialisierung/
Aktualisierung der Firmware

Schnell blinkt grün: Wi-Fi-Verbindung
hergestellt Langsam alternierend blinkt
zwischen bernsteinfarben und grün:
Bereit zur Zusammenstellung

Leuchtet grün: Verbunden mit
Heim-Wi-Fi/ erfolgreich zusammen-
gestellt

Leuchtet rot: Keine Internetverbindung



AUS: Ihre Steckdose ist nicht einges-
chaltet / die Smart Steckdose-Taste ist
nicht eingeschaltet.

■ Installationsanleitung

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr smart Gerät von einem starkem Wi-Fi-Signal abgedeckt wird.
2. Laden Sie das App Meross herunter. (P15)
3. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, oder wenn Sie ein neuer Benutzer sind, tippen Sie auf **Anmelden**, um ein neues Konto zu erstellen.
4. Tippen Sie auf das Symbol "+", um den Typ des smart Geräts auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten. Dann können Sie einfach dem Einrichtungsassistenten folgen, um die Konfiguration abzuschließen. (P16)

5. Sofern sich das smart Gerät in demselben Netzwerk mit starkem Wi-Fi-Signal befindet, braucht es beim Wechsel der Stelle keine zusätzliche Bedienungen.





HINWEIS:

1. Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie dieses Smart-Gerät hinzugefügt haben, müssen Sie es zurücksetzen, bevor Sie fortfahren.
2. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/>.

■ **Verbinden mit Google Assistant oder Amazon Alexa**

Richten Sie das Gerät zuerst in App Meross ein, und dann können Sie es mit Sprachassistenten verknüpfen.

Verknüpfung mit Amazon Alexa

Gehen Sie zu **Konto-> Amazon Alexa** und Meross erlauben, sich mit Alexa zu verknüpfen.

Verknüpfung mit Google Assistant

Gehen Sie zu **Konto-> Google Assistant** und folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt, um den Verknüpfungsprozess abzuschließen.

■ **FAQ**

Bei Meross sind wir bestrebt, Ihre

Zufriedenheit zu gewährleisten.

Nachfolgend finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von Fragen, die Anwender am häufigsten beschäftigen.

1. Welche Geräte kann ich mit dem Smart WLAN intelligente Steckdose steuern?

Sie können Lampen, Lüfter, Luftbefeuchter, tragbare Heizgeräte und elektrische Außengeräte gemäß den Spezifikationen des MSS310 steuern (bis zu 16A Leistung).

2. Was soll ich tun, wenn die LED fest rot blinkt?

Sie können die folgenden Fehler beheben:

- Prüfen Sie, ob Ihr Heim-WiFi richtig funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Zugriffskontrolle in Ihrem Router deaktiviert haben

und dass der Smart Steckdose nicht von der Firmware des Routers blockiert wird.

- Setzen Sie Ihren Meross Smart Steckdose auf Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie erneut, ihn hinzuzufügen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/faqs>.

■ **Garantie**

Für Meross Produkt gilt eine beschränkte Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/warranty> für detaillierte Garantiebestimmungen und Produktregistrierung.

■ **Haftungsausschluss**

1. Die Funktion dieses Smart-Geräts wird unter einem Typischen, in unseren Spezifikationen beschriebenen Umstand getestet. Meross garantiert NICHT, dass das Smartdevice unter allen Umständen genau so funktioniert wie beschrieben.
2. Durch die Nutzung von Diensten Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit und SmartThings, erkennt der Kunde an, dass Meross in keiner Weise für die von diesen Parteien gesammelten Daten und privaten Informationen haftbar gemacht werden kann.

Die Gesamthaftung von Meross ist auf das beschränkt was ausdrücklich in den Datenschutz richtlinien von Meross geregelt ist.

3. Schäden, die aus Unkenntnis der INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT entstehen, werden vom Meross Kundendienst nicht abgedeckt, noch übernimmt Meross irgendeine rechtliche Verantwortung daraus.

Der Kunde bestätigt durch das Lesen dieses Handbuchs, dass er diese Artikel eindeutig verstanden hat.

Español

■ Información de Seguridad

- Se recomienda que este dispositivo se utilice únicamente en interiores y en un lugar seco.
- El dispositivo se utilizará dentro de su potencia nominal incluida en las especificaciones del producto en el paquete.
- Asegúrese de que el dispositivo está completamente enchufado y se mantiene fuera del alcance de los niños por motivos de seguridad.

■ Contenido del paquete

1 x Enchufe Inteligente

1 x Manual de Usuario

■ Reglas de botones y LED



① Botón de Encendido

Pulse este botón para encender o apagar el enchufe.

Para restablecer de fábrica el enchufe inteligente, presione y mantenga presionado el botón durante 5 segun-

dos hasta que el LED parpadee entre ámbar y verde.

② LED de Estado

Ámbar fijo: Inicialización/ Actualización del firmware

Parpadeo rápido en verde:

Conexión Wi-Fi

Alternando lentamente entre el ámbar y el verde: Listo para emparejar



Verde fijo: Conectado al Wi-Fi doméstico/ Emparejado con éxito.

Rojo fijo: No hay conexión a Internet.

APAGADO: Su receptáculo no está encendido/ El enchufe inteligente no está encendido.

■ Guía de instalación

1. Asegúrese de que su dispositivo inteligente está cubierta por una fuerte señal de Wi-Fi.
2. Descargue la aplicación Meross. (P26)
3. Inicie la app Meross y acceda a su cuenta, o si es un nuevo usuario, pulse **Registrarse** para crear una nueva cuenta.
4. Toca el icono "+" para seleccionar el tipo de dispositivo inteligente que quieres añadir, luego solo tienes que seguir el asistente de configuración para terminar de configurarlo. (P26)
5. La reubicación del dispositivo inteligente no requiere operaciones adicionales siempre que permanezca en la misma red con una señal Wi-Fi fuerte.



NOTA:

1. Si no es la primera vez que añade este dispositivo inteligente, tendrá que reiniciarlo antes de seguir adelante.
2. Para más información, visite <https://www.meross.com/support/>.

■ **Enlaza con Google Assistant o Amazon Alexa**

Configura primero el dispositivo en la app de Meross y luego vincúlalo con los asistentes de voz.

Enlace con Amazon Alexa

Ve a **Cuenta-> Amazon Alexa** y permitir que Meross se vincule con Alexa.

Enlace con Google Assistant

Ve a **Cuenta-> Google Assistant** y sigue las instrucciones paso a paso para completar el proceso de vinculación.

■ FAQ

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta una lista no exhaustiva de las preguntas que más preocupan principalmente a los usuarios.

1. ¿Qué dispositivos puedo controlar con el enchufe inteligente Meross?

Puede controlar luces, ventiladores, humidificadores, calentadores portátiles y cualquier dispositivo pequeño de acuerdo con las especificaciones del enchufe inteligente Meross (Hasta 13A/16A/10A/16A de salida para la versión de UK/UE/AU/FR respectivamente).

2. ¿Qué debo hacer cuando el LED se ilumina en rojo sólido?

Puede solucionar los siguientes problemas:

- Compruebe si su Wi-Fi doméstico funciona correctamente.
- Asegúrese de que ha desactivado el control de acceso en su router y de que el enchufe inteligente no está bloqueado por el firmware del router.

- Restablece de fábrica su enchufe inteligente Meross e intenta añadirlo de nuevo.

Para más información, visite

<https://www.meross.com/support/faqs>.

■ **Garantía**

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada de 36 meses a partir de la fecha de compra. Visite <https://www.meross.com/support/warranty> para conocer la política de garantía detallada y el registro del producto.

■ **Descargo de responsabilidad**

1. El funcionamiento de este dispositivo inteligente se ha probado en una circunstancia típica descrita en nuestras especificaciones. Meross NO garantiza que el dispositivo inteligente funcione exactamente igual que el descrito en todas las circunstancias.
2. Al utilizar servicios de terceros, incluidos, entre otros, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit y SmartThings, los clientes reconocen que Meross no será responsable en modo alguno de los datos e información privada recopilados por dichas partes. La responsabilidad total de Meross se limita a lo

expresamente contemplado en su Política de Privacidad.

3. Los daños derivados del desconocimiento de la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD no serán cubiertos por el servicio postventa de Meross, ni Meross asume ninguna responsabilidad legal por ello.

Los clientes reconocen haber entendido claramente estos artículos al leer este manual.

Lingua italiana

■ Informazioni sulla sicurezza

- Si consiglia di utilizzare questo dispositivo solo all'interno in un luogo asciutto.
- Il dispositivo deve essere utilizzato entro la sua potenza nominale inclusa nelle specifiche del prodotto sulla confezione.
- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente collegato e tenuto fuori dalla portata dei bambini per motivi di sicurezza.

■ **Contenuto della confezione**

1 x Presa Intelligente

1x Manuale dell'utente

■ **Regole del LED e del pulsante**



① **Pulsante di alimentazione**

Premere per accendere o spegnere la presa elettrica.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della presa intelligente, si prega di tenere premuto il pulsante per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia tra ambra e verde.

② Statua di LED

Giallo fisso: inizializzazione /
aggiornamento del firmware

Verde lampeggiante rapidamente:
connessione Wi-Fi

Alternanza lenta tra ambra e verde:
pronto per l'accoppiamento

Verde fisso: connesso alla rete Wi-Fi
domestica / accoppiato con successo



Rosso fisso:
nessuna connessione a Internet

OFF: la presa non è accesa / la presa
intelligente non è accesa.

■ Guida di installazione

1. Assicurarti che la tua dispositivo smart
sia coperta da un forte segnale Wi-Fi.

2. Scaricare l'app Meross. (P37)
3. Aprire l'app Meross e accedi al tuo account oppure, se sei un nuovo utente, tocca **Registrati** per creare un nuovo account.
4. Toccare l'icona "+" per selezionare il tipo di dispositivo intelligente che si desidera aggiungere, quindi è sufficiente seguire la procedura guidata di installazione per completare la configurazione. (P37)
5. Il trasferimento del dispositivo intelligente non richiede operazioni aggiuntive a condizione che rimanga sulla stessa rete con un forte segnale Wi-Fi.



NOTA:

1. Se non è la prima volta che aggiungete questo dispositivo intelligente, dovrete resettarlo prima di andare avanti.
2. Per saperne di più, visiteresti <https://www.meross.com/support/>.

■ **Collega ad Google Assistant o Amazon Alexa**

Configurare prima il dispositivo nell'app Meross, quindi collegarlo agli assistenti vocali.

Collegamento ad Amazon Alexa

Vai su **Account-> Amazon Alexa** e consentire a Meross di collegarsi ad Alexa.

Collegamento ad Assistente Google
Vai su **Account-> Assistente Google** e segui le istruzioni passo passo per completare il processo di collegamento.

■ **FAQ**

In Meross, ci sforziamo di assicurare la vostra soddisfazione. Di seguito è allegata una lista non esaustiva delle domande che preoccupano maggiormente gli utenti.

1. Quali dispositivi posso controllare con Meross Smart Plug?

È possibile controllare luci, ventilatori, umidificatori, stufette portatili e piccoli dispositivi in conformità con le specifiche

di Meross Smart Plug (con una potenza fino a 10A/13A/16A/16A/, rispettivamente per la versione AU/UK/EU/FR/).

2. Cosa devo fare quando il LED è di colore rosso fisso?

Puoi seguire questi passi per risolvere i problemi:

- Controllare che il Wi-Fi domestico funzioni correttamente.
- Assicurarsi che il controllo di accesso del router sia disattivato e che la presa intelligente non sia bloccata dal firmware del router.
- Fare una ripristina delle impostazioni di fabbrica e prova ad aggiungere di nuovo la presa.

Per saperne di più, visitaresti
<https://www.meross.com/support/faqs>.

■ **Garanzia**

I prodotti di Meross sono coperti da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data di acquisto. Visitare <https://www.meross.com/support/warranty> per la politica di garanzia dettagliata e la registrazione del prodotto.

■ **Disconoscimento**

1. La funzione di questo dispositivo intelligente viene testata in una tipica circostanza descritta nelle nostre specifiche. Meross NON garantisce che la dispositivo intelligente funzioni esattamente come descritto in tutte le circostanze.
2. Utilizzando servizi di terze parti inclusi ma non limitati ad Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit e SmartThings, i clienti riconoscono che Meross non sarà ritenuta responsabile in alcun modo per i dati e le informazioni private raccolte da tali parti. La responsabilità totale di Meross è limitata a quanto espressamente coperto dalla sua Privacy Policy.

3. I danni derivanti dall'ignoranza delle
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA non
saranno coperti dal servizio post-
vendita di Meross, né Meross si assume
alcuna responsabilità legale in merito.

I clienti riconoscono chiaramente la
comprensione di questi articoli leggendo
questo manuale.

Français

■ Information sur la sécurité

- Il est recommandé d'utiliser cet appareil à l'intérieur uniquement dans un endroit sec.
- L'appareil doit être utilisé dans les limites de sa puissance nominale indiquée dans les spécifications du produit sur l'emballage.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement branché et tenu hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.

■ Contenu du Colis

1 x Prise Connectée

1 x Manuel de l'Utilisateur

■ LED et Bouton



① Bouton d'Alimentation

Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre la prise intelligente.

Pour réinitialiser la prise intelligente aux paramètres d'usine, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote entre l'orange et le vert.

② État de LED

Orange fixe: Initialisation/ mise à jour du firmware.

Vert clignotant rapidement:

Connexion Wi-Fi

Alternance lente entre l'orange et le vert:

Prêt à être jumelé

Vert fixe: Connexion au Wi-Fi domestique/
appairage réussi



Rouge fixe: Pas de connexion Internet

Éteint: Votre prise n'est pas sous tension/
La prise intelligente n'est pas allumée.

■ Guide d'installation

2. Assurez-vous que votre appareil intelligent est couverte par un signal Wi-Fi puissant.

2. Téléchargez l'application Meross. (P48)
3. Lancez l'application Meross et connectez-vous à votre compte, ou si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur **S'inscrire** pour créer un nouveau compte.
4. Appuyez sur l'icône "+" pour sélectionner le type de périphérique intelligent que vous souhaitez ajouter, puis vous pouvez simplement suivre l'assistant de configuration pour terminer la configuration. (P48)
7. Le déplacement de l'appareil intelligent ne nécessite pas d'opérations supplémentaires à condition qu'il reste sur le même réseau avec un signal Wi-Fi puissant.



REMARQUE:

1. Si ce n'est pas la première fois que vous ajoutez cet appareil intelligent, vous devrez le réinitialiser avant d'aller plus loin.
2. Pour en savoir plus, visitez <https://www.meross.com/support/>.

■ Relier à Google Assistant ou Amazon Alexa

Configurez d'abord l'appareil dans l'appli Meross, puis associez-le aux assistants vocaux.

Lier à Amazon Alexa

Accédez à **Compte-> Amazon Alexa** et autorisez Meross à se connecter à Alexa.

Lier à Google Assistant

Accédez à **Compte-> Assistant Google** et suivez les instructions étape par étape pour terminer le processus d'association.

■ FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des questions qui préoccupent le plus les utilisateurs.

1. Quels appareils puis-je contrôler avec la prise Meross?

Vous pouvez contrôler les éclairages, les ventilateurs, les humidificateurs, les appareils de chauffage portables et tout autre petit appareil conformément aux

spécifications de la prise Meross (sortie jusqu'à 13A / 16A / 10A / 16A pour la prise UK / EU / AU / FR respectivement).

2. Que dois-je faire lorsque le voyant LED est allumé en rouge?

Vous pouvez résoudre les problèmes suivants:

- Vérifiez si le Wi-Fi de votre domicile fonctionne correctement.
- Assurez-vous que vous avez désactivé le contrôle d'accès dans votre routeur et que la prise intelligente n'est pas bloquée par le micrologiciel du routeur.
- Réinitialisez votre prise intelligente Meross et essayez de l'ajouter à nouveau.

Pour en savoir plus, visitez
<https://www.meross.com/support/faqs>.

■ **Garantie**

Les produits Meross sont couverts par une garantie limitée de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez consulter le site <https://www.meross.com/support/warranty> pour connaître la politique de garantie détaillée et l'enregistrement des produits.

■ **Les dénis de responsabilité**

1. Le fonctionnement de cet appareil intelligent est testé dans des circonstances typiques décrites dans nos spécifications. Meross ne garantit PAS que la appareil intelligent fonctionnera exactement de la même manière que

celle décrite dans toutes les circonstances.

2. En utilisant des services tiers, y compris, mais sans s'y limiter, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit et SmartThings, les clients reconnaissent que Meross ne sera en aucun cas tenu responsable des données et des informations privées collectées par ces parties. La responsabilité totale de Meross est limitée à ce qui est expressément couvert dans sa politique de confidentialité.
3. Les dommages résultant de l'ignorance des INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ne sont pas couverts par le service après-vente de Meross, et Meross n'assume aucune responsabilité légale à cet égard.

Le client reconnaît avoir bien compris ces articles en lisant ce manuel.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com

Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park,
Chengdu, China

EC

REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.(for authorities only)

Ul. Długa 33 102

95-100 Zgierz Polen



MADE IN CHINA

INDOOR USE ONLY